

Návod na použití rádiem řízených hodin AMS

Do strojku vložte tužkovou baterii (LR6) 1,5V v kovovém zapouzdření. Hodiny se nařídí na 4, 8, nebo 12 hodin a hledají signál. Po přibližně 4 minutách se hodiny automaticky nastaví na přesný čas.

V průběhu hledání signálu se nesmí s hodinami pohybovat. Pokud se přesný čas nezobrazí do 10 minut zkontrolujte baterii.

Umístěte hodiny nejméně 2 metry od televizoru, PC a dalších domácích elektrických spotřebičů (které mohou rušit signál) a opakujte uvedený postup. Mají-li hodiny kyvadlo, pak po nastavení času nainstalujte kyvadlo na rameno strojku a jemně jej rozhoupejte.

Technická data:

Radiopřijímač časového signálu DCF77/MSF60

Povolené napětí 1,25 – 1,75 V

Povolená teplota okolí –5 až +50 stupňů Celsia

Proud 160 mikroAmpérů

Životnost baterie cca 1 rok

Baterie LR6 1,5 V alkalická

Kontrola přesného času 12x denně

Automatické přenastavení na/z letního času cca 5 minut

Možné příčiny poruch chodu:

- Domácí spotřebiče bez tlumiče radiových vln.
- TV přijímač blíže než 2m.
- Špatné topografické a meteorologické podmínky ve vzdálenosti více než 1.500 km od vysílače

Dodavatel:

Gairaca s.r.o.

74253 Kunín 348

www.amirashop.cz